

## **ANLEITUNG FIRMWARE UPDATE | Version CK1RGBB1**

Bitte beachten Sie beim Überspielen der neuen Firmware folgende Hinweise:

- Verwenden Sie einen neu formatierten USB-Stick (Windows FAT16 oder FAT32)
- Sorgen Sie dafür, dass nur die Firmwaredatei auf dem USB-Stick vorhanden ist, und keine weiteren Dateien
- Schalten Sie die Leuchte ein und stecken den USB-Stick in den vorgesehenen Steckplatz
- Drücken Sie die Taste 'Menü', dann 'System', dann 'USB' und schließlich 'Firmware Update'
- Folgen Sie den Anweisungen, um das Update abzuschließen