

Benutzerhan dbuch



Durable Protection



WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN:



Das Gerät wurde auf Konformität mit den Sicherheitsvorschriften und -anforderungen geprüft und für den internationalen Gebrauch zertifiziert. Wie alle elektronischen Geräte sollte das Gerät jedoch mit Vorsicht verwendet werden. Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um sich vor möglichen Verletzungen zu schützen und das Risiko einer Beschädigung des Geräts zu minimieren.

- Bitte stellen Sie den Bildschirm nicht auf den Boden, um Kratzer auf der LCD-Oberfläche zu vermeiden.
- Bitte vermeiden Sie starke Stöße.
- Bitte verwenden Sie keine chemischen Lösungen zur Reinigung dieses Produkts. Wischen Sie es einfach mit einem sauberen, weichen Tuch ab, um die Helligkeit der Oberfläche zu erhalten.
- Bitte blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Bitte folgen Sie den Anweisungen und der Fehlerbehebung, um das Produkt einzustellen.
- Interne Einstellungen oder Reparaturen müssen von einem Fachmann / Techniker durchgeführt werden.
- Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder einem gewittert.

FEATURES:

- 4K-HDMI-Eingang und Loop-Ausgang,
- 1920x1200, Full HD-Auflösung,
- 500cd/m² hohe Helligkeit,
- Hoher Kontrast von 1000:1,
- Breite Spannung:DC7-24V
- Zahlreiche Zusatzfunktionen der Kamera
- Dauerhafter Schutz
- Ultraflache 20 mm.

INHALT

1. INSTALLATION UND ERSTEINRICHTUNG	3
2. MERKMALE DER OBEREN UND HINTEREN PLATTE	4
3. DV BATTERIEHALTERUNG PLATTE	5
4. MENÜ EINSTELLUNG	6
5. MENÜ-BEDIENUNG.....	7
6. ZUBEHÖR	16
7. PARAMETER	17
8. FEHLERSUCHE	17

1. INSTALLATION UND ERSTEINRICHTUNG

Auspacken

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob das in Kapitel 6 aufgeführte Zubehör enthalten ist.


Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden. Sollte ein Schaden vorhanden sein, wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.

Anschlüsse, Einschalten und Ersteinrichtung

Schließen Sie das Netzteil an eine Wechselstromquelle an. Schließen Sie den Netzanschluss an der Rückseite des Monitors an.

Schließen Sie die erforderlichen Kabel für den Signaleingang und -ausgang an. Drücken Sie die Power-Taste, um das Gerät einzuschalten.


2.MERKMALE DER OBEREN UND HINTEREN PLATTE



1. **MENU** wählen:
2. Menütaste: Drücken Sie das Rad, um das Menü auf dem Bildschirm anzuzeigen, wenn der Bildschirm beleuchtet ist.
3. Optionstaste: Schieben Sie das Rad im Menübildschirm nach links oder rechts, um die gewünschte Menüoption auszuwählen.
4. Bestätigungstaste: Drücken Sie das Rad, um die ausgewählte Option zu bestätigen.
5. **EXIT** :
6. Zum Zurückkehren oder Verlassen der Menüfunktion.
7. **F1**、**F2** Benutzerdefinierbare Tasten
F1 : Weckung F2 : Hebelanzeige
8. Einschalten/Ausschalten.
9. Netzkontrollleuchte.
10. Kopfhörer.
11. HDMI-Ausgangsschnittstelle.
12. HDMI-Eingangsschnittstelle.
13. DC 12V Leistungsaufnahme.
14. Schalter der Batterieplatte.

3. DV BATTERIEHALTERUNG PLATTE

Standard-Montageverfahren



① Setzen Sie zuerst die Batterieplatte in den Steckplatz ein und schieben Sie dann den Schalter nach links.

② Schieben Sie dann die Batterieplatte nach unten in den Schlitz.

Die folgenden zwei Typen von Akkuplatten sind für diesen Monitor geeignet, die Standardoption der Akkuplatte ist das Modell F970.

MODELL: F-970

MODELL : LP-E6



DV-Batteriemontageplatte Spezifikation

Modell F970 für Batterie von SONY DV:

DCR-TRV Serie, DCR-TRV E Serie, VX2100E PD P Serie, GV-A700, GV-D800 FD/CCD-SC/TR3/FX1E/HVR-AIC, HDR-FX1000E, HVR-Z1C, HVR-V1C, FX7E F330.

Modell LP-E6 für Akku von Canon DSLR:

D Mark II/5D Mark III/EOS7D/EOS60D;

4. MENÜ EINSTELLUNG

Bevor Sie die Funktionen einstellen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät richtig angeschlossen ist.

3-1. F1~F2 Benutzerdefinierbare Funktionstasten:

Wählen Sie "MEMU -- SYSTEM -- F1-Konfiguration/F2-Konfiguration", um die F1/F2-Tastenkombinationen anzupassen. Schieben Sie dann das Rad nach links oder rechts, um Optionen auszuwählen.

Wählen Sie die Option durch Schieben nach links oder rechts.

Drücken Sie auf , um die Option als Standard zu bestätigen, und drücken Sie dann auf EXIT, um den Vorgang zu beenden.

Die Funktionen der Tasten F1-F2 können ebenfalls angepasst werden: Center Marker, Aspect Marker, Check Filed, Underscan, Scan, Aspect, DSLR, Freeze, Peaking, False Color, Exposure, Histogramm, Level Meter.

F1-F2 : 2 frei belegbare Funktionstasten

Standardfunktion:

F1 : Peaking F2 : Pegelmesser

3-2. Wählen Sie

Schieben Sie den Drehknopf, um die Helligkeitsleiste zu aktivieren, wenn Sie sich nicht in der Menüanzeige befinden

Verschieben Sie den Regler, um den Wert der Option

direkt einzustellen. Drücken Sie "EXIT", um das Menü

zu verlassen, wenn Sie es versehentlich geöffnet

haben.

Nachdem Sie das Menü Lautstärke aufgerufen haben, drücken Sie auf das Rad, um zwischen Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton, Schärfe, Lautstärke und Beenden zu wählen.

5. MENÜ-BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerät einschalten, drücken Sie auf den Drehknopf, das Menü der Funktionseinstellungen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Schieben Sie das Rad, um die

Menüoption auszuwählen; drücken Sie

dann das Rad zur Bestätigung;

Drücken Sie die Taste "EXIT", um das Menü zu verlassen.



Bild	Helligkeit	0~100	
	Kontrast	0~100	
	Sättigung	0~100	
	Tönung	0~100	
	Schärfe	0~100	
	Farbtemperatur	6500K, 7500K, 9300K, Benutzer (R.G. B)	
	Rote Verstärkung	0~255	Hinweis: Nur im Modus "Benutzer" verfügbar, um den gewünschten Farbwert zu wählen.
	Grüner Gewinn	0~255	
	Blaue Verstärkung	0~255	
	Roter Versatz	0~511	
	Grüner Offset	0~511	
	Blau Offset	0~511	

Helligkeit

Stellen Sie die allgemeine Helligkeit des LCD-Displays ein. Wenn Sie z. B. im Freien in heller Umgebung sind, erhöhen Sie die Helligkeit des LCD-

Bildschirms, um ihn besser ablesen zu können.

Kontrast

Vergrößert oder verkleinert den Bereich zwischen den hellen und dunklen Bereichen des Bildes. Ein hoher Kontrast kann Details und Tiefe im Bild sichtbar machen, ein niedriger

Kontrast kann das Bild weich und flach erscheinen lassen.

Sättigung


Erhöht oder verringert den Farbanteil des angezeigten Bildes.

Schärfe

Erhöhen oder verringern Sie die Schärfe des Bildes. Wenn die Bildschärfe unzureichend ist, erhöhen Sie die Schärfe, um das Bild klarer zu machen.

Farbtemperatur


Passen Sie die Farbtemperatur an, um das Bild wärmer (Gelb) oder kälter (Blau) zu machen. Erhöhen Sie den Wert, um das Bild wärmer zu machen, verringern Sie den Wert, um das Bild kälter zu machen. Mit dieser Funktion kann der Benutzer die Bildfarbe je nach Bedarf verstärken, abschwächen oder ausgleichen. Die Standard-Farbtemperatur für weißes Licht beträgt 6500K.



Markierung	Center Marker	EIN, AUS
	Aspekt-Markierung	AUS, 16:9, 1.85:1, 2.35:1, 4:3, 3:2
	Sicherheitsmarkierung	AUS, 95%, 93%, 90%, 88%, 85%, 80%
	Markierungsfarbe	Rot, Grün, Blau, Weiß, Schwarz
	Raster	AUS, EIN
	Markierungsmatte	AUS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Dicke	2, 4, 6, 8

Center Marker

Wählen Sie Ein, dann erscheint in der Mitte des Bildschirms eine "+"-Markierung.



Aspekt-Markierung

Anzeige der verschiedenen Aspekte des angezeigten Bildes .



Sicherheitsmarkierung

Zeichnen gepunktete Linie Marker auf dem Bildschirm im Falle von Bild.


Dieser Monitor hat OFF, 95%, 93%, 90%, 88%, 85%, 80% Voreinstellung zu wählen.

Raster

Die Rasterfunktion zeigt ein "Drittel"-Overlay mit zwei vertikalen und horizontalen Linien in jedem Drittel des Bildes an. Wählen Sie "EIN" oder "AUS", um das Drittel-Overlay anzuzeigen oder auszublenden.

Drittel sind ein äußerst wirkungsvolles Werkzeug für die Komposition der Aufnahmen. Zum Beispiel sucht das menschliche Auge in der Regel in der Nähe der Schnittpunkte der Linien nach Action, so dass es hilfreich ist, die wichtigsten Punkte von Interesse in diesen Bereichen zu erfassen.

Hinweis: Die Rasterfunktion ist nicht verfügbar, wenn die Markierungsmatte aktiviert ist.










Die Punkte, an denen
sich die Linien kreuzen.

Marker-Farbe & Marker-Matte & -Stärke

Die Transparenz der Aspektmatte kann von 0 bis 7 eingestellt werden. Inzwischen gibt es fünf alternative Markerfarben. Die Markierungsstärke kann auf 2, 4 oder 6 eingestellt werden. Die Benutzer können bei der Aufnahme reichlich Verhältnisse oder Farben entsprechend den verschiedenen Hintergrundfarben wählen.




FUNCTION		
	Scan	Aspect
	Aspect	Full
	Underscan	On
	Check Field	Off
	Zoom	X2
	Freeze	Off
	DSLR	Off

Funktion	Scannen	Seitenverhältnis, Pixel zu Pixel, Zoom
	Aspekt	Vollbild, 16:9, 1.85:1, 2.35:1, 4:3, 3:2
	Underscan	AUS, EIN
	Feld prüfen	AUS, Mono, Rot, Grün, Blau
	Vergrößern	x1,5, x 2, x 3, x 4
	Einfrieren	AUS, EIN
	DSLR	AUS, 5D2, 5D3

Scannen

Verwenden Sie diese Menüoption, um den Scanmodus auszuwählen. Es sind drei Modi voreingestellt:

- **Aspekt:**



Wählen Sie unter der Option "Scannen" die Option "Bildformat" aus und verwenden Sie dann die Option "Bildformat", um zwischen verschiedenen Bildformateinstellungen zu wechseln. Zum Beispiel:

Im 4:3-Modus werden die Bilder so skaliert, dass sie den maximalen 4:3-Bereich des Bildschirms ausfüllen. Im 16:9-Modus werden die Bilder so skaliert, dass sie den gesamten Bildschirm ausfüllen.

Im Vollbildmodus werden die Bilder so skaliert, dass sie den gesamten Bildschirm ausfüllen.

- **Pixel zu Pixel**

Bei der Pixel-zu-Pixel-Ansicht handelt es sich um einen Monitor, der auf eine 1:1-Pixelzuordnung mit nativen festen Pixeln eingestellt ist, wodurch

Schärfeverluste durch Skalierungsartefakte und ein falsches Seitenverhältnis durch Streckung vermieden werden.

● Vergrößern

Sie können das vergrößerte Bild im Verhältnis 1,5, 2, 3 und 4 sehen. Um den "Zoom" unter "Scannen" auszuwählen, wählen Sie die Option "Zeiten" unter "Zoom", die sich unterhalb der Option "Kontrollfeld" befindet.

Underscan

Wenn das Bild einen Größenfehler aufweist, verwenden Sie diese Einstellung, um Bilder beim Empfang von HDMI-Signalen automatisch zu vergrößern/verkleinern.


Feld prüfen

Verwenden Sie die Kontrollfeldmodi zur Monitorkalibrierung oder zur Analyse einzelner Farbkomponenten eines Bildes. Im Modus Mono sind alle Farben deaktiviert und es wird nur ein Graustufenbild angezeigt. In den Kontrollfeldmodi Blau, Grün und Rot wird nur die ausgewählte Farbe angezeigt.

DSLR

Verwenden Sie die Option DSLR-Voreinstellung, um die Sichtbarkeit von Bildschirmanzeigen zu reduzieren, die bei gängigen DSLR-Kameras angezeigt werden. Die verfügbaren Optionen sind:

5D2, 5D3



Wellenform	Höchststand	AUS, EIN
	Peaking Farbe	Rot, Grün, Blau, Weiß, Schwarz
	Spitzenwert	0~100
	Falsche Farbe	AUS, EIN
	Exposition	AUS, EIN
	Expositions niveau	0~100
	Histogramm	AUS, EIN

Höchststand

Das Peaking wird verwendet, um dem Kameramann zu helfen, ein möglichst scharfes Bild zu erhalten. Wählen Sie "Ein", um farbige Umrisse um scharfe

Bereiche des Bildes anzuzeigen.

Peaking Farbe

Mit dieser Einstellung können Sie die Farbe der Fokushilfslinien in Rot, Grün, Blau, Weiß oder Schwarz ändern. Die Änderung der Farbe der Linien kann dazu beitragen, dass sie im Vergleich zu ähnlichen Farben im angezeigten Bild besser zu erkennen sind.

Peaking Hebel

Verwenden Sie diese Einstellung, um den Grad der Schärfempfindlichkeit anzupassen. Wenn das Bild viele Details mit hohem Kontrast enthält, werden viele Fokushilfslinien angezeigt, die visuelle Störungen verursachen können. Verringern Sie daher den Wert des Peaking-Hebels, um die Fokuslinien zu reduzieren und klar zu sehen. Umgekehrt sollten Sie bei Bildern mit wenig Details und geringem Kontrast den Wert des Peaking-Hebels erhöhen, um die



Fokuslinien deutlich zu sehen.


Falsche Farbe

Dieser Monitor verfügt über einen Falschfarbenfilter, der bei der Einstellung der Kamerabelichtung hilft. Wenn die Blende der Kamera eingestellt wird, ändern die Bildelemente ihre Farbe auf der Grundlage der Luminanz- oder Helligkeitswerte. Auf diese Weise kann eine korrekte Belichtung ohne kostspielige, komplizierte externe Geräte erreicht werden.



Belichtung & Belichtungshebel

Die Belichtungsfunktion hilft dem Benutzer, eine optimale Belichtung zu erreichen, indem diagonale Linien über Bildbereichen angezeigt werden, die den eingestellten Belichtungshebel überschreiten. Der Belichtungshebel kann auf 0~100 eingestellt werden.



Histogramm

Das Histogramm zeigt die Verteilung der Luminanz oder der Schwarz-Weiß-Informationen entlang einer horizontalen Skala an und ermöglicht es dem Benutzer, zu überwachen, wie nah die Details an der Beschneidung in den schwarzen oder weißen Bereichen des Videos sind. Mit dem Histogramm können Sie auch die Auswirkungen von Gamma-Änderungen im Video erkennen.

Der linke Rand des Histogramms zeigt die Schatten oder Schwarztöne an, der rechte Rand die Lichter oder Weißtöne. Bei der Überwachung eines Kamerabildes verschieben sich die Informationen im Histogramm entsprechend nach links oder rechts, wenn der Benutzer die Objektivblende schließt oder öffnet. Der Benutzer kann dies nutzen, um die "Beschneidung" in den Schatten und Lichtern des Bildes zu überprüfen und sich einen schnellen Überblick über die in den Tonwertbereichen sichtbaren Details zu verschaffen. Ein hoher und breiter Informationsbereich um den mittleren Abschnitt des Histogramms entspricht beispielsweise einer guten Belichtung für Details in den Mitteltönen Ihres Bildes.



Under exposure



Over exposure




Proper exposure

Das Video wird wahrscheinlich beschnitten, wenn die Informationen bei 0 % oder über 100 % entlang der horizontalen Skala zu einer harten Kante zusammenlaufen. Video-Clipping ist bei der Aufnahme unerwünscht, da die Details in den Schwarz- und Weißtönen erhalten bleiben müssen, wenn der Benutzer später eine Farbkorrektur in einer kontrollierten Umgebung

durchführen möchte.

Versuchen Sie bei der Aufnahme, die Belichtung so beizubehalten, dass die Informationen an den Rändern des Histogramms allmählich abfallen und sich der Großteil in der Mitte bildet. Dies gibt dem Benutzer später mehr Freiheit bei der Farbanpassung, ohne dass Weiß- und Schwarztöne flach und detailarm erscheinen.



Audio	Band	0~100
	Pegelmesser	AUS, EIN

Band


Zum Einstellen der Lautstärke für den eingebauten Lautsprecher und das Audiosignal der Kopfhörerbuchse.

Pegelmesser

Auf der linken Seite der Bildschirmanzeige werden Hebelanzeigen für die Audiopegel der Kanäle 1 und 2 der Eingangsquelle angezeigt. Sie verfügt über Peak-Hold-Anzeigen, die für kurze Zeit sichtbar bleiben, damit der Benutzer die erreichten Maximalpegel klar erkennen kann.

Um eine optimale Audioqualität zu erreichen, sollten Sie darauf achten, dass die Audiopegel nicht den Wert 0 erreichen. Dies ist der maximale Pegel, d. h. alle Audiosignale, die diesen Wert überschreiten, werden übersteuert, was zu Verzerrungen führt. Idealerweise sollten die Spitzenpegel im oberen Bereich des grünen Bereichs liegen. Wenn die Spitzenwerte in den gelben oder roten Bereich fallen, besteht die Gefahr, dass der Ton übersteuert wird.





System	Sprache	Englisch, Chinesisch
	OSD-Timer	10s. 20er, 30er
	Image Flip	AUS, H, V, H/V
	Gegenlicht	0~100
	F1 Konfiguration	Spitzenwert (Standard)
	F2 Konfiguration	Pegelanzeige (Standard)
	Zurücksetzen	Drücken Sie nach der Auswahl zur Bestätigung.

Sprache

Wechseln Sie zwischen Englisch und Chinesisch.

OSD-TIMER

Wählen Sie die Anzeigedauer des OSDs. Es stehen 10s, 20s und 30s zur Auswahl.

Image Flip

Der Monitor unterstützt die drei voreingestellten Flip-Modi H, V und H/V.



Gegenlicht

Stellt die Stärke der Hintergrundbeleuchtung ein. Wenn der Wert für die Hintergrundbeleuchtung erhöht wird, wird der Bildschirm heller.

F1 Konfiguration & F2 Konfiguration

Wählen Sie "F1 oder F2 Konfiguration" für die Einstellung. Wählen Sie mit der linken oder rechten Steuertaste die gewünschten Einstellungen und drücken Sie dann die Menütaste, um die Auswahl zu bestätigen. Nach der Einstellung kann der Benutzer F1 oder F2 drücken, um die Funktion direkt auf dem Bildschirm aufzurufen.

Zurücksetzen

Falls ein Problem auftritt, drücken Sie nach der Auswahl zur Bestätigung.
Der Monitor kehrt zur Standardeinstellung zurück.

6. ZUBEHÖR

Standard:



- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Faltbares Sonnenschutzdach | 1 Stück |
| 2. Silikongummi-Gehäuse | 1 Stück |
| 3. HDMI-A/C-Kabel | 1 Stück |
| 4. Batterieplatte(F970) | 1 Stück |
| 5. Blitzschuhhalterung | 1 Stück |
| 6. Handbuch | 1 Kopie |

7. PARAMETER

Panel	7" IPS
Physikalische Auflösung	1920×1200 (324ppi)
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1000: 1
Betrachtungswinkel	170°/ 170°(H/V)
Eingangsspannung	DC 7-24V
Eingangssignal	HDMI
Ausgangssignal	HDMI
Stromverbrauch	≤11W
Betriebstemperatur	-20°C~60°C
Lagertemperatur	-30°C~70°C
Abmessung (LWD)	182*124*20.5mm
Gewicht	320g

8. FEHLERSUCHE

1. Nur Schwarz-Weiß-Anzeige:

Prüfen Sie, ob die Farbsättigung richtig eingestellt ist oder nicht.

2. Strom an, aber keine Bilder:

Prüfen Sie, ob die HDMI-Kabel richtig angeschlossen sind. Bitte verwenden Sie die Standardbatterie.

3. Falsche oder abnormale Farben:

Prüfen Sie, ob die Kabel korrekt und ordnungsgemäß angeschlossen sind oder nicht. Gebrochene oder lose Stifte der Kabel können eine schlechte Verbindung verursachen.

4. Wenn Sie das Bild einschalten, wird ein Größenfehler angezeigt:

Drücken Sie "MENU → FUNCTION → Underscan", um Bilder beim Empfang von HDMI-Signalen automatisch zu vergrößern/verkleinern.

5. Andere Probleme:

Drücken Sie die Wähltaste und wählen Sie "MENU→SYSTEM→ Reset →ON".

6. Nach Angaben des Internetanbieters kann die Maschine nicht ordnungsgemäß funktionieren:

ISP für Programm-Upgrades, Nicht-Profis nicht verwenden. Bitte starten Sie Ihr Gerät neu, wenn Sie versehentlich drücken!

7. Wie lange ist die Betriebszeit der externen Batterie für den Monitor?

Der Monitor unterstützt SONY F970-Akkus (Betriebszeit ca. 3,5 Stunden oder mehr) und Canon LP-E6-Akkus (Betriebszeit ca. 1,5 Stunden oder mehr). Wir empfehlen die Verwendung von Original-Akkus der Marken SONY und Canon. Die Arbeitszeit ist nicht garantiert, wenn Sie nicht Original-Akku.

Hinweis: Aufgrund ständiger Bemühungen zur Verbesserung von Produkten und Produktmerkmalen können sich die Spezifikationen ohne Vorankündigung ändern.